## ارتباط گیتوی گرنداستریم و ایزابل





#### نحوه ایجاد ترانک SIP بین ویپ گیتوی گرنداستریم و ایزابل (الستیکس)

در ابتدا برای ورود به تنظیمات وبی ویپ گیتوی گرنداستریم باید IP این دستگاه را بدست آوریم . ویپ گیت وی های Grandstream به صورت پیش فرض IP خود را از DHCP دریافت می کنند . برای بدست آوردن IP می توانید از DHCP Server خود IP گرنداستریم را بدست آورید یا با استفاده از نرم افزار خود گرنداستریم <u>IP Query</u> آی پی دستگاه را بدست آورید .

بعد از اجرای نرم افزار که می توانید از <mark>اینجا</mark> دانلود نمایید گزینه Listen را زده تا IP گرنداستریم نمایش داده شود .

Grandstrear	n IP Query Network adapter 'Intel(R) 82	567LM Gigabit Network C	onnection' on lo 🖵
- Output	MAC Address 000B82A06D17:	IP Address 192. 168. 1. 17	
Listen	Stop	Launch	Quit

آدرس : تهران،خیابان بهشتی(عباس آباد)بعد ازخیابان سهروردی،خیابان کاووسی فر،پلاک ۴۷،طبقه۶،واحد ۲

www.persianvoipshop.ir





بعد از این مرحله IP را در مرورگر خود وارد نمایید و با پسورد admin وارد تنظیمات وبی شوید . در مرحله اول IP دستگاه را به صورت static وارد نمایید که در این مثال IP گیتوی گرنداستریم 192.168.1.20 می باشد .

(W410X PSTN Gateway								Lo	gout	Reboot
Grändstream	<u>Status</u>	<u>Accounts</u>	<u>Settings</u>	Netw	orks	Mainte	<u>nance</u>	<u>FXO Li</u> r	<u>165</u>	Line Analysis Version: 1.4.1.:
etworks	Basic Set	tings								
Basic Settings										
Advanced Settings	IP Address:	Ø dynamically assi	gned via DHC	P or PPPo	E if co	nfigured				
Date & Time		DHCP hostname	e (Option 12):							
		DHCP domain	(Option 15):							
	DH	Grandstream GXW4108								
		PPPo	E account ID:							
		PPPoE accor	unt password:							
		PPPoE service n	ame (option):							
		Preferred	DNS server:	0		0		0	].[	0
		statically configu	red (default) a	IS:						
			IP Address:	192	·	168		1	•	20
			Subnet Mask:	255	٦.	255		255	7.	0
		D	efault Router:	192	٦.	168	٦.	1	7.	2
			NS Server 1:	192		168		1		2
		Ι	NS Server 2:	192	1	168	_	1	7.	2

به منوى Account 1 < > Account 1 برويد و تنظيمات آن را مانند شكل زير انجام دهيد در قسمت SIP Server مى باشد . آى پى مربوط به سرور ايزابل (الستيكس) را وارد نماييد كه در اين مثال IP سرور 192.168.1.199 مى باشد .

آدرس : تهران،خیابان بهشتی(عباس آباد)بعد ازخیابان سهروردی،خیابان کاووسی فر،پلاک ۴۷،طبقه۶،واحد ۲

www.persianvoipshop.ir info@persianvoipshop.ir



### سپهر ارتباط گویا Voice Over IP Technology

GXW410X PSTN Gateway					Logout	Reboot
Grändstream	<u>Status</u> Accounts	<u>Settings</u>	<u>Networks</u>	Maintenance	FXO Lines	Line Analysis Version: 1.4.1.5
Accounts	General Settings					
Account 1						
General Settings	Account Active:	Yes ONo				
Networks Settings	Account Name:	S1		(Optional, name	e of your profil	e)
SIP Settings	SIP Server:	192.168.1.199		(Server domain	name or IP add	dress)
Audio Settings	Outbound Proxy:			(Domain name	or IP address if	f in use)
Call Settings						
Account 2						
Account 3						
User Account						
	C	Save				
				All Rights Reserve	d Grandstream N	etworks, Inc. 2004-2012

در مرحله بعد به منوی settings >> Channels Setting>> Calling to VoIP بروید و مانند شکل زیر تنظیمات

را انجام دهید .

Gandstream	<u>Status Accounts</u>	Settings	<u>Networks</u>	Maintenance	FXO Lines	Line Analysis Version: 1.4.1.5		
Gettings	Channels Settings							
General Settings								
Call Settings		SI	IP Channel S	etting				
Channels Settings								
	DTMF Methods(1-7):	ch1-8:1;		(defaul	t 1)			
		(1:in-audio, 2:RFC	22833, 3:1+2, 4	:SIP Info, 5:1+4, 6	2+4, 7:1+2+4)			
	No Key Entry Timeout(Xls):	ch1-8:4;		(1-9, de	efault 4)			
	Local SIP Listen Port:	ch1-8:5060++;		(defaul	(default ch1-8:5060++;)			
	SRTP Mode(1-3):	ch1-8:1;		(defaul	(default 1)			
		(1 disabled 2 enal	hled but not for	red 3:enabled and	forced)			
			Calling to V	oIP				
	<b>Unconditional Call Forwar</b>	rd to Following:						
	User ID:	ch1-8:444;		(	i.e ch1-2:223;cl	13:224)		
	SIP Server:	ch1-8:S1;		(	ch1-2:p1;ch3:p2	2)		
L	SIP Destination Port:	ch1-8:5060;		(	ch1-2:5060;ch2	:7080)		
		J	Г.38 FAX Set	tings				
		(Syntax: ch x-y	: mode=val,ra	te=val,ecm=val;	])			
	T.38 Settings:	ch1-8:mode=1,rate	e=9600,ecm=1;					
		(mode: 1:Relay(de	efault), 2:Passth	ough)				
		(rate: 2400, 4800,	7200, 9600(def	ault), 12000, 14400	))			
		(ecm: 1:Enable(de	fault), 0:Disable	e)				

www.persianvoipshop.ir

آدرس : تهران،خیابان بهشتی(عباس آباد)بعد ازخیابان سهروردی،خیابان کاووسی فر،پلاک ۴۷،طبقه۶،واحد

info@persianvoipshop.ir

.11-41101...





در قسمت User ID در واقع پورت های ۱ تا ۸ مشخص شده اند ch1-8 که برای تماس های ورودی از DID مشخص شده که در این مثال ۴۴۴ است استفاده نماید. در قسمت SIP Server نام سرور که در مرحله قبل مشخص کردیم S1 و در پورت های ۱ تا ۸ استفاده می شود .

در بخش بعد به منوی FXO Lines >> Dialing >> Dialing to PSTN >>Stage Method(1/2) بروید و تنظیمات را مانند شکل زیر انجام دهید .

GXW410X PSTN Gateway						Logout	Reboot
Grändstream	<u>Status</u>	<u>Accounts</u>	<u>Settings</u>	<u>Networks</u>	<u>Maintenance</u>	FXO Lines	<u>Line Analysis</u> Version: 1.4.1.5
FXO Lines	Dialing						
<u>Settings</u>							
Dialing				Dialing to PS	TN		
		Wait for I	Dial-Tone(Y/N):	ch1-8:N;		(default	No)
		Stag	ge Method(1/2):	ch1-8:1;		(default	2 stage dialing)
		Min Delay Befo	re Dialing Out:	ch1-8:500;		(default	500ms, 50 ~ 65000ms)

در این مرحله تنظیمات مربوط به گرنداستریم به پایان رسید . وارد ایزابل (الستیکس) شوید و یک SIP Trunk ایجاد نمایید .

Trunk Name 🔍 :	Grandstream
PEER Details 🕫 :	
type=friend qualify=yes port=5060 insecure=very host=192.168.1.20 <u>dtmfmode</u> =rfc2833 context=from-trunk	

www.persianvoipshop.ir

آدرس : تهران،خیابان بهشتی(عباس آباد)بعد ازخیابان سهروردی،خیابان کاووسی فر،پلاک ۴۷،طبقه۶،واحد ۲



### سپهر ارتباط گویا Voice Over IP Technology

پارامترهای زیر را در بخش Peer Details وارد نمایید .

type=friend

qualify=yes

port=5060

insecure=very

host=192.168.1.20

dtmfmode=rfc2833

context=from-trunk

برای تماس های ورودی باید یک Inbound Route تعریف کنیم و در بخش DID عدد ۴۴۴ را قرار می دهیم که این عدد را قبلا در تنظیمات گرنداستریم در بخش settings <> Channels Setting <> Calling to VolP وارد کرده بودیم .

#### Route: grandstream

- 🥥 Delete Route grandstream
- Edit Extension 101 (101)

Edit Incoming Route

Description<sup>®</sup>: DID Number<sup>®</sup>: CallerID Number<sup>®</sup>: CID Priority Route<sup>®</sup>: Options

- L	
444	

www.persianvoipshop.ir

آدرس : تهران،خیابان بهشتی(عباس آباد)بعد ازخیابان سهروردی،خیابان کاووسی فر،پلاک ۴۷،طبقه۶،واحد ۲

info@persianvoipshop.ir



### سپهر ارتباط گویا Voice Over IP Technology

#### برای تماس های خروجی هم مانند شکل زیر یک outbound route تعریف می کنیم .

asic					
Extensions					
Feature Codes	Edit Dauta				Add Route
Outbound Routes	Edit Route				1 9 outside
Trunks	Delete Route 9 outsid	le			ψ
Class of Service					
nbound Call Control	Route Settings				
Inbound Routes	<u></u>				
DAHDI Channel DIDs					
Announcements	Route Name <sup>®</sup> :	9_outside			
Blacklist	Boute CID: 0		Overrie	de Extension 🔊	
CallerID Lookup Sources	Noute CID.				
Call Flow Control	Route Password:				
Follow Me	Route Type: 🥯	Emergency Int	ra-Company		
IVR	Music On Hold?	default 💌			
Queue Priorities	Time 0	Permanent R	ute 🔻		
Queues	Time Group:				
Ring Groups	Route Position®	No Change	-		
Time Conditions	Additional Settings				
Time Groups	Additional Decango				
nternal Options &					
onfiguration	Call Recording 2	Allow	•		
Conferences	can recording .				
Languages	PIN Set :	None			
Misc Applications	Dial Patterns that will use	this Route			
Misc Destinations	biarr accerts chac will ase	e uno riouce			
Music on Hold					
PIN Sets	() + 9			10	
Paging and Intercom					
Parking Lot	(prepend) + prefix	[match pattern	/ CallerID	] 💼	
System Recordings	+ Add More Dial Pattern F	ielde			
VoiceMail Blasting		icids.			
emote Access	Dial patterns wizards 🥯 :	(pick one)			
Callback		0 5			
DISA	Export Dialplans as CSV	Export			
ption	Truple Cogueros for Match	and Dautas			
I have been added Tassala a DOV	munk Sequence for Match	ieu Routes -			

Optional Destination on Congestion 🗐

Add Trunk

www.persianvoipshop.ir

آدرس : تهران،خیابان بهشتی(عباس آباد)بعد ازخیابان سهروردی،خیابان کاووسی فر،پلاک ۴۷،طبقه۶،واحد ۲





# جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

# 41201...

### www.Persianvoipshop.ir



آدرس : تهران،خیابان بهشتی(عباس آباد)بعد ازخیابان سهروردی،خیابان کاووسی فر،پلاک ۴۷،طبقه۶،واحد ۲

www.persianvoipshop.ir info@persianvoipshop.ir