


Yealink SIP-T21P در Hot Desking




نحوه راه اندازی Hot Desking در تلفن یلینک SIP-T21P E2

پس از وارد شدن به صفحه وب تلفن یلینک Yealink SIP-T21P E2 یک داخلی روی تلفن رجیستر نمایید.



در مرحله بعد وارد منوی DSSKey شوید و یکی از کلیدها روی Hot Desking قرار داده و Confirm نمایید.



با فشار دادن کلید مورد نظر سوال پرسیده می شود که تنظیمات قبلی پاک شود گزینه ok را بزنید و سپس می توانید با داخلی جدید وارد شوید.



جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

۴۱۲۵۸۰۰۰

www.Persianvoipshop.ir

